TAL TEACH COMPOSITE AMPLIFIER

DIGITAL TEACH COMPOSITE AMPLIFIER

DOWN

24BIT 48KHz DSP SAMPLING RATE

DSP-AP2100

使用手册

在安装、调试和使用本机前,请仔细阅读本使用手册。

目录

一、产品概述	1
1、产品特点与用途	·1
2、技术参数	·1
3、产品结构	·2
二 、系统安装与调试	3
1、系统安装	.3
2、系统调试	4
三 、贮存与运输	5
四 、保养及注意事项	⁻ 5
五、售后服务	·5
六 、包装与附件	·5

产品概述

DSP-AP2100数字移频扩声系统是专门为学校教室量身定制的成套专业扩声设备,它能够有效的抑制扩声啸叫,彻底解决长期以来困扰人们的扩音声反馈的难题,提高传声增益6-10dB,话筒的拾音距离提高到3-6米,只需在教室安装3-4支界面话筒,拾音范围就能覆盖整个讲台,演讲者无需携带任何设备,克服传统的手持话筒的不方便、领夹无线话筒经常更换电池、串频、易损等缺陷。同时也可满足法庭及机关、部队、企事业单位的会议室的扩声中使用。

特点功能

- ② 包含24Bit A/D、D/A转换; 24位DSP处理器, 48KHz高速采样。
- ▲ 32位函数移频器:根据场地环境不同可以选择移频数任意调节。
- △五个参数滤波器和全数字DSP移频组成的反馈抑制。
- ₫ 带通滤波器: 本机带有高通和低通滤波功能,可以切掉一些不要的啸叫频率。
- ◆ 六路话筒输入,6V幻象电源。(话筒1~4有四选一功能,话筒5/6直通)
- ◊ 人声激励功能,可提升语音清晰度。
- ₫ 内置压限器,自动动态控制。
- 自动保护、自动增益、动态保护。
- ◆ 四路线路输入、二路录音电平输出,2×200W功率输出。
- ₫ 话筒音量/音乐音量以及机器参数数字调整,并可电脑远程控制。
- ᡠ 键盘上锁功能: 当管理员将设备调试完后,再将面板按键锁住,防止非管理员进行操作。


技术参数

工作电源	220V±10% (AC,50/60Hz)
话筒输入电平	-40dB
话筒输入阻抗	2 ΚΩ
带通频率特性	200HZ-6KHZ
参量均衡控制频率特性	200HZ-8KHZ
话筒频率特性	50Hz~18KHz (-3dB, 带通关闭时)
线路频率特性	20Hz \sim 20KHz(\pm 2dB)
失真度	≤0.1% DSP处理器≤0.065%(1KHz/0dB)
信噪比	≥76dB DSP处理器≥95dB(A计权)
界面话筒极化电源	5V (直流DC)
线路输入电平	0dB两路
线路输出电平	0dB两路
功率输出额定功率	200W +200W
体积(宽×高×深)	$480 \text{mm} \times 390 \text{mm} \times 88 \text{mm}$
重量	6Kg

DSP-AP2100

产品结构

数字移频扩声系统各功能如图一、图二所示:



主机DSP-AP2100前面板功能(图一)

1: MIC1音量

2: MIC2音量

3: MIC3音量

4: MIC4音量

5: MIC5/6音量 9: 参数均衡1

6: 语音带通开关 10: 参数均衡2

7: 扫频开关 11: 参数均衡3


8: 移频开关 12: 参数均衡4

13: 话筒低音调节 14: 话筒高音调节

15: 压限动态范围调节 16: 液晶显示

17:参数和执行

18: 话筒总音量调节 19: 音乐总音量调节



主机DSP-AP2100后面板功能(图二)

1: 电源插口(220V) 2: 音箱接线柱

3: 音箱接线柱

4: 录音输出口

5: 线路输入2

6: 线路输入1

7: 话筒丽音调节 8: 电脑RS232接口


9: 话筒输入6

10: 话筒输入5

11: 话筒输入4 12: 话筒输入3

13: 话筒输入2

14: 话筒输入1



系统连接示意图(图三)

系统安装与调试

系统安装

安装须知


- 在调试与使用本系统前,先进行安装连接和固定各设备(参照图三)。
- ☞ 在连接和固定中,须关闭主机的电源。
- ☞ 话筒线和音箱线,应尽可能隐蔽铺设,以利整体美观,避免人为损坏。
- ☞ 主机与其它设备的连接,请使用专业电缆,以免影响使用效果。
- ☞ 须将主机的接地线与大地牢靠接通,以防止雷击及其它设备漏电等异常事件, 保护系统安全。

话筒安装

1.界面话筒的使用

- (1) 在需拾音的范围内,将界面话筒固定。其安装位置的选择,以拾音距离较近为 原则。界面话筒的最佳拾音范围如图四所示。如系统使用场地为教室,一般安装方式 为:在黑板两端距讲台地面约1.6米高度朝向中央各固定一只,在黑板底边中点朝向上 方固定一只,在讲台安装一只,如图五A。也可如图五B所示安装。
 - (2) 界面话筒的输出插头插于主机MIC1--MIC4输入插口。
 - 2. 无线(有线)话筒

本机可以外配无线话筒或有线话筒使用。均从MIC5或MIC6口输入。



语言音箱


- 1、本系统应配置的一对语言专用音箱,建议将其放置或悬挂于距离地1~3M高度。 其倾斜角度的选择,以音箱正面正对听众为原则。如系统使用场地为教室,一般安装 方式为: 悬挂于第二或三排课桌旁的墙壁, 高度约2.5M,每只音箱正对第二或三排后的 一侧课桌群的中心略靠前排。参照图六。
 - 2、用音箱线与主机的功率输出接线柱连接,连接时请将正负极性各自对应。

系统调试

调试注意事项

☞ 调试本系统前,须将主机的各话 筒输入音量置于最小,话筒总音量调 至最小,AUX音量调至最小,压限范围 调至最小。

☞ 调试前应将主机的话筒高、低音调控制旋扭置于中间位置,使音调既不提升也不衰减。



音箱安装示意图 (图六)

调试方法

调试方法一:

- 1.将所有界面话筒插入插口,打开设备电源,使用"参数/执行"键选择"四选四"功能,将各路话筒音量调至11点钟位置,将参量开关"P-EQ"按下,移频开关"SHIFT"弹出,缓慢调话筒总音量开至直到出现一个轻微的啸叫(如啸叫声太大可适当增加压限量),缓慢调"FREQ1"直至刚好压住此啸叫即可。
- 2.继续缓慢调大话筒总音量直至出现另一个轻微的啸叫声,此时缓慢调节 "FR EQ2" 直至刚好压住啸叫声。
- 3.依此方法调节好四个参量旋钮将四种频率的啸叫压住后,特别注意不要随意改变四个旋钮的位置。然后选择"四选一"功能,将移频开关"SHIFT"按下,再依次对着话筒说话,如出现尾音,请细调"FREQ1"-"FREQ4"直至尾音消除。如此方法调至每一路话筒讲话时,灵敏度最高,无啸叫、无尾音即可,调试完成。
- 4.上述步骤调试完后,请长按"参数/执行"键三秒上锁,防止被非操作人员改变参数。解锁时长按"参数/执行"键三秒后放开即可。
- 5.在上述调试过程中如果很容易出现低沉的啸叫或尖锐的啸叫,可调节话筒的高低音调节器或将带通滤波开关"BANDPASS"按下以衰减容易引起啸叫的低频或高频。
- 6.在使用中如果觉得语音不够清晰,可适当调节后面板"BBE"旋钮以提高语音清晰度。
- **7**.在使用中如果觉得语音动态过大(容易引起啸叫)可适当调节压限范围以确保扩声的稳定。

调试方法二: (推荐使用)

- 1.将所有界面话筒插入插口,打开设备电源,使用"参数/执行"键选择"四选四"功能,将各话筒音量调至11点钟处,将参量开关"P-EQ"按下,移频开关"SHIFT"按下,缓慢调大话筒总音量并一直对着话筒讲话,直到出现尾音,缓慢调"FREQ1"直至刚好消除尾音即可。
- 2.继续缓慢调大话筒总音量并一直讲话至出现另一个新的尾音,此时缓慢调节 "FREQ2"直至刚好消除尾音。
- 3.依此方法调节好四个参量旋钮将出现的四种尾音都能消除。特别注意不要随意改变四个旋钮的位置。再依次对着话筒说话,如还出现尾音,请细调 "FREQ1" "FREQ4" 直至尾音消除。如此方法调至每一路话筒讲话时,灵敏度最高,无啸叫、无尾音即可。调试完成请长按"参数/执行"键三秒上锁,防止被非操作人员改变参数。
 - 4.其它功能调节请参考调试方法一。

贮存与运输

- 本系统的贮存地,应当通风、干燥、无腐蚀性气体、远离火源、空气中须粒尘埃稀少,温度-10℃~+40℃,湿度<70%;放置状态,须为盖板朝向正上方,避免倒置、斜放、侧立;重叠堆码时,须包装成箱,防止重压,堆码高度不超过八层。</p>
- ☞ 运输:可用任何交通工具运输,但须包装成箱,避免雨、雪、雹,避免倒置、 斜放、侧立、猛力撞击等。

保养及注意事项

- **☞** 安装、调试、使用本机前,请仔细阅读本使用手册。
- 产 主机DSP-AP2100的使用环境,须通风、干燥、无腐蚀性气体、颗粒尘埃稀少,远离火源,温度-10℃+40℃,湿度<70%,且裸机不得倒置、斜放、侧立,不得重压。防潮、防水。
- ☞ 使用时,应保证主机DSP-AP2100接地线与大地牢靠接通。
- ☞ 主机DSP-AP2100不得与其它敏感设备靠得太近。
- ☞ 一旦安装完成,建议将主机DSP-AP2100封锁,以免被人为改变工作状态。
- ☞ 本系统停止使用后,应关断电源。
- ② 主机DSP-AP2100如长期不使用,应每三个月通电一次,每次一小时。使用电池的无线话筒则应将电池取出。

售后服务

- ☞ 如DSP-AP2100发生故障,非专业人员不要自行打开机箱,应与供货商或我厂联系维修事宜;
- **②** 我厂具有完善的售后服务管理体系,如供货商的售后服务不能令您满意,请直接向我厂售后服务中心投诉。

包装与附件

包装:数字移频扩声系统主机一台及附件附件:

- (1) 《数字移频扩声系统用户手册》一份
- (2) 电源连接线一根)
- (3) 界面咪 (选购)

DSP-AP2100

亲爱的顾客:

感谢您使用本公司研制生产的数字移频扩声系统,

为确保您正确使用该产品,

请仔细阅读本手册,

并保存以供参考.